




Quick Installation Guide V1.0



Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring

LT Išsamesnė informacija LV Detalizēta apmācība EE Üksikasjalikumad õpetused



<https://sonoff.tech/uncategorized/zigbee-3-0-usb-dongle-plus/>


LT Nuskenaukite QR kodą arba apsilankykite svetainėje norėdami perskaityti išsamų vartotojo vadovą.
LV Skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni, lai iepazītos ar detalizētāku lietotāja rokasgrāmatu.
EE Detailsemate juhiste saamiseks skanneeri QR koodi või mine veebilehele.

LT Išjunkite el. maitinimą LV Izslēgt EE Väljalülitamine


LT Įrenginį sumontuoti ir prižiūrėti turi profesionalus elektrikas. Kad išvengtumėte elektros smūgio, nejunkite jokių jungčių, kai įrenginys yra įjungtas!
LV Uzstādiēt un lietotiet ierīci ar profesionāla elektriķa palīdzību. Lai izvairītos no elektrošoka riska, nevaidojiet savienojumu un nepievienojiet gala savienotāju, kamēr ierīce ir ieslēgta!
EE Seadme peab paigaldama ja seda peab hooldama professionaalne elektrik. Elektrilöögiohu vältimiseks ärge ühendage seadet ega puudutage ühtegi ühendusplokki, kui seade on sisse lülitatud.

LT Montavimo instrukcija LV Montāžas norādījumi EE Ühendamisjuhend

LT Šviestuvo prijungimo schema
LV Griestu lampas vadu savienošanas instrukcija
EE Laelambi juhtmestamise juhend



LT Prietaisų prijungimo schema
LV Ierīces vadu savienošanas instrukcija
EE Seadmete



LT FCC įspėjimas


Už atitiktį atsakinga šalis neprisiima atsakomybės dėl vartotojo įrangos valdymo modifikavimo gamintojo nepatvirtintais būdais. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
FCC pranešimas apie radiacijos poveikį: Ši įranga atitinka FCC radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turi būti sumontuota ir valdoma mažiausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno. Šis siųstuvas neturi būti vietoje arba veikti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.
Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo žalingų trukdžių gyvenamųjų būstų įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radio dažnio energiją ir jei ji bus sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radio ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radio ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:
- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radio / TV techniką.

LV FCC brīdinājums

Par atbilstību atbildīgā puse neuzņemas atbildību par lietotāja iekārtas vadības modificēšanu tādā veidā, ko nav apstiprinājis ražotājs. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
FCC paziņojums par radiācijas iedarbību: Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šis iekārta jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no radiatora un no jūsu ķermeņa. Šo iekārta nedrīkst uzstādīt tajā pašā vietā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.
Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem iekārtām dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajai iekārtai neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas signālu uztveršanas traucējumus, kurus var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājs tiek lūgts mēģināt labot traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām:
- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārta kontaktlīdzai citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

LT Atsisiųskite „eWeLink“ aplikaciją LV Lejupielādējiet „eWeLink“ lietotni EE Laadige alla eWeLinki rakendus

LT Įjungimas LV Ieslēdziet ierīci EE Sisselülitamine



LT Pirmą kartą įjungus įrenginį jis pereis į greitojo poravimosi režimą ir Wi-Fi LED indikatorius trumpai sumirksės du kartus ir vieną kartą ilgiau.
LV Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tā pārslēgsies uz ātru savienošanas pāri režīmu, tad ierīce īslaicīgi pīkstēs divas reizes un vienu reizi garāk.
EE Esimesel korral, kui seade sisse lülitada, läheb see Kiire Sidumise Režiimi. Wi-Fi LED indikaator vilgub režiimis kaks lühikest ja üks pikk.

LT Pirmą kartą įjungus įrenginį jis pereis į greitojo poravimosi režimą ir Wi-Fi LED indikatorius trumpai sumirksės du kartus ir vieną kartą ilgiau.
LV Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tā pārslēgsies uz ātru savienošanas pāri režīmu, tad ierīce īslaicīgi pīkstēs divas reizes un vienu reizi garāk.
EE Esimesel korral, kui seade sisse lülitada, läheb see Kiire Sidumise Režiimi. Wi-Fi LED indikaator vilgub režiimis kaks lühikest ja üks pikk.

LT Įrenginys išeis iš greitojo susiejimo režimo (Touch), jei nebus suporuotas per 3 minutes. Jei norite įjungti šį režimą, palaikykite nuspaudę susiejimo mygtuką maždaug 5 sekundes.
LV Ierīce izies no ātrās savienošanas pāri režīma (Touch), ja tā netiks savienota pāri 3 minūšu laikā. Ja vēlaties pāriet uz šo režīmu, turiet nospiestu savienošanas pāri pogu apmēram 5 s.
EE Seade väljub kiirsidumise režiimist (Touch), kui seda ei seostata 3 minuti jooksul. Kui soovite sellises režiimis siseneda, hoidke sidumisnuppu umbes 5 sekundit all.

LT Norėdami pridėti naują įrenginį, paspauskite „+“ ir pasirinkite „Greitasis suporavimas“.
LV Nospiediet „+“ un izvēlieties „Ātro savienošanu pāri“, tad turpiniet sekot lietotnes norādēm.
EE Vajuta „+“ ja vali „Quick Pairing“, seejärel jälgi äpi juhiseid.

EE FCC ühilduvuse teatis

Vastavuse eest vastutav pool ei kannu vastutust, kui kasutaja modifitseeris seadet tootja poolt mittekinnitatud viisil. See seade vastab FCC eeskirjade 15. lõigule. Seadme toimimine peab vastama kahele järgmisele tingimusele: (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. (2) Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
FCC teave kokkupuute kohta raadiosageduskiirgusega: See seade vastab kontrollimatu keskkonna jaoks kehtestatud FCC kiirguskontrolli piirmidele. See seade peab paiknema ja seda juhtima vähemalt 20 cm kaugusel radiaatoritest ja teie kehast. See seade ei või paikneda kohal või toimida koos teise antenni või saatjaga.
Märkus: Seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osas B klassi digitaalsele seadmetele kehtestatud nõuetele. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et tagada koduskeskkonna seadmete vajalik kaitse kahjulike häirite eest. Käesolev seade genereerib, kasutab ning võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhiste, võib põhjustada raadioside häireid. Kuid siiski ei saa me garanteerida, et häireid ei teki. Kui käesolev seade põhjustab segavaid häireid raadio- või televisioonisignaali vastuvõtul, mida saab teha kindlaks seadme välja- ja sisselülitamise teel, siis soovitame kasutajal häirete likvideerimiseks järgida alltoodud juhiseid
- Suunata vastuvõtuantenn ümber või vial teise asukohta.
- Suurendada kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendada seade pistikupeassa, mis asub vastuvõtjast teises vooluahelas.
- Konsulteerida edasimüüjaga või kogenud raadio- / TV-tehnikuga.